



CODE: LPT025

Formulação dos testes *In vivo*

#chooseyourexpession, creme com 3% de **MUNAPSYS™**

FASE	INCI NAME	CONCENTRAÇÃO
A	AQUA	q.s.p.
	DISODIUM EDTA	0,15 %
	MAGNESIUM SULFATE	1,5 %
	GLYCERIN	2,5 %
B	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	8 %
	ISONONYL/ISONONANOATE	15 %
	POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACAT E	3 %
	TRIETHYL CITRATE	0.45 %
	CAPRYLYL GLYCOL	0.375 %
	BENZOIC ACID	0.175 %
	SYNTHETIC BEESWAX	3 %
C	NYLON-12	2 %
D	DIMETHICONE	1.7 %
	DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER	0.3 %
E	MUNAPSYS™	3 %

MÉTODO

1. Misture os componentes da fase A, agitando bem até completa dissolução. Aqueça a 70-75°C.
2. Misture os componentes da fase B e aqueça a 70-75°C. Após, adicione a fase C vagarosamente, sob agitação até obter uma mistura homogênea. Mantenha a temperatura a 70-75°C.
3. Na sequência, adicione a solução da fase A à mistura da fase B, sob agitação em alta velocidade para formar uma emulsão.
4. Após adicione a fase D, mantendo a agitação até obter uma emulsão homogênea.
5. Por fim, com a mistura em torno de 30 ° C, adicione a fase E vagarosamente, mantendo a agitação.

